

DCE-2S

Dispositivo de Comunicación Ethernet



MANUAL DE USUARIO

SVMI-DCE-2S-REV2

Abril 2020



INDICE

Pag.

1.0 DESCRIPCIÓN GENERAL	
2.0 CARACTERISTICAS GENERALES	3
3.0 INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO	4
4.0 INSTALACION	5
4.1 Instalación mecánica	5
4.2 Instalación eléctrica	5
5.0 CONFIGURACION DEL EQUIPO	6
5.1 Configuración de red	7
5.2 Configuración de los puertos serie	9
6.0 ALMACENAR CONFIGURACION	
6.1 Cambio de contraseña actual	
7.0 DIAGNOSTICO	
8.0 CONFIGURACION POR TERMINAL SERIE	
9.0 DIAGRAMAS DE APLICACIÓN	
10.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS	
11.0 MEDIDAS Y DIMENSIONES	



1.0 DESCRIPCIÓN GENERAL

El DCE-2S PROSER es un servidor serial, que permite conectar cualquier dispositivo que posea un puerto serie (RS232 o RS485) a través de una conexión Ethernet.

EL mismo puede ser configurado en forma remota, a través de una red Ethernet, mediante un Web Server de configuración embebido en el equipo.

Además, tiene la posibilidad de monitorear el tráfico de los puertos serie a través de una conexión TCP, facilitando la detección de errores en la comunicación.

El equipo puede ser configurado a través del puerto serie COM1 utilizando un Terminal estándar de Windows. Esto resulta de suma utilidad dado que no es necesario conocer su configuración de red actual. También permite configurar el equipo con cualquier rango de IP necesaria.

2.0 CARACTERISTICAS GENERALES

- Alimentación de 8 a 30 VCC.
- Consumo menor a 0,7W.
- Montaje sobre riel DIN.
- Dos puertos de comunicación serie.
- Interfaz configurable en ambos puertos (RS232 o RS485).
- Monitoreo de tráfico en puertos serie mediante conexión TCP.
- Buffer de recepción serie de 512 bytes máximo.
- Menú de configuración mediante Web.
- Configuración de puerto TCP a través de COM1.
- Soporta comando de eco ICMP (ping) para fácil diagnóstico de conexión.
- El DCE-2S puede configurarse como Servidor o Cliente.



3.0 INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

El DCE-2S PROSER cuenta con cinco LEDs para la visualización de su estado, como se detalla en la siguiente tabla:

INDICADOR	ESTADO	DESCRIPCIÓN
PWR	ENCENDIDO	Equipo en funcionamiento
	APAGADO	Equipo apagado
LINK	ENCENDIDO	Conexión de red establecida
	APAGADO	Sin conexión de red
ACT	APAGADO	Sin actividad de red
	INTERMITENTE	Actividad de red
	ROJO	Recepción de datos por COM1
COM1	VERDE	Transmisión de datos por COM1
Rx/Tx	NARANJA	Modo de configuración serie
	APAGADO	Sin actividad en el COM1
	ROJO	Recepción de datos por COM2
COM2	VERDE	Transmisión de datos por COM2
Rx/Tx	NARANJA	Modo de configuración serie
	APAGADO	Sin actividad en el COM2



4.0 INSTALACION

4.1 Instalación mecánica

El equipo está diseñado para ser montado sobre riel DIN. Solo hay que calzarlo correctamente en el riel.

4.2 Instalación eléctrica

La tensión de entrada puede ser desde 8 hasta 30 VCC. El consumo es menor a 0,7W. La misma se conecta en los bornes 1 y 2.









Esta es la página principal del Web Server, en la cual se visualiza la configuración actual del equipo, tanto la de red como la de ambos puertos serie.

Para cambiar alguna de las configuraciones del equipo se utilizarán los links del menú de la izquierda: Configuración de Red, Configuración de puerto 1, Configuración de puerto 2.

5.1 Configuración de red

En esta pantalla se cambia la configuración de red del equipo. Aquí se configura la dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace. A continuación, se muestra la pantalla de Configuración de Red:



Nota: no se guardarán los cambios realizados en la configuración de red hasta que se almacenen mediante el ingreso de contraseña correcta.

En caso de ingresar valores inválidos se visualizará la siguiente pantalla:

Para corregir los valores erróneos se debe hacer clic sobre el botón Atrás del navegador y se deben reingresar los valores a configurar.



Si los valores ingresados son correctos, se visualizará la pantalla de configuración actual.

ATENCION: en esta pantalla se verán reflejados los cambios realizados ya que todavía no se almacenaron.

			-	
(=) (2) http://10.0.0.227/confactual	- 4	Buscar	ب 0	슈 ☆ 🏵 🙂
🥔 WebServer - Servidor Web p 🗙 📑				
PROSER DCE-2 V1.03				
Configuración actual Configuración de Red Configuración de puerto 1 Configuración de puerto 2 Almacenar configuración	CONFIGURACIÓN ACTUAL			
	Configuración de red			
	Dirección IP	10.0.0.227		
	Mascara de Subred	255 255 255 0		
	Puerta de Enlace:	10.0.0.1		
	Configuración de Puerto 1	10.0.0.1		
	Tipo de Interfaz	RS-232		
	Baud Rate	9600		
	Paridad	PAR		
	Bits de datos	7		
	Puerto I ocal	3000		
	Configuración de Puerto 2			
	Tipo de Interfaz	RS-232		
	Baud Rate	9600		
	Paridad	PAR		
	Bits de datos	7		
	Puerto Local	3001		
		PROSER - www.proser.com.ar		



5.2 Configuración de los puertos serie

En ésta pantalla se configuran los parámetros de los puertos COM del DCE-2S PROSER, se puede configurar el tipo de interfaz, el baud rate, la paridad, el número de puerto TCP, los bits de datos, la ventana de tiempo (Modbus RTU), el carácter de terminación (Modbus ASCII) y el tiempo de inactividad de los mismos, además del tipo de conexión (Servidor o Cliente) y los parámetros adicionales para Modo Cliente: dirección IP del servidor remoto y puerto del servidor remoto.

A continuación, se muestra la pantalla de configuración de los puertos serie:

(=) @ http://10.0.0.227/portconfig1		→ C Buscar		,o -	- × 슈☆戀 🥲
WebServer - Servidor Web p ×					
PROSER DCE-2 V1.03					
Configuración actual Configuración de Red Configuración de puerto 1	CONFIGURACIÓN DE PUERTO 1				
Configuración de puerto 2	Tipo de Interfaz		RS232 🗸		
Almacenar Configuracion	Baud Rate		9600 🗸		
	Paridad		PAR 🗸		
	Bits de datos		7 🗸		
	Puerto Local(165535):		3000		
	Ventana de Tiempo (1200 ms x10)		1		
	Caracter de Terminación (0 255)		☑ 10		
	Tiempo de Inactividad (0 10000 min)		10		
	Modo		Servidor Cliente		
	Dirección IP del servidor remoto		10.41.96.160		
	Puerto remoto		3050		
			Aceptar		
		PROS	ER - www.proser.com.ar		

Solo seleccionando Modo Cliente se habilitarán las casillas para el ingreso de los parámetros necesarios para éste tipo de conexión.

ATENCION: al ingresar un valor inválido se verá la pantalla de error mencionada anteriormente; caso contrario se verá la pantalla de configuración actual, la cual NO reflejará los cambios hasta almacenar los mismos (se mostrará más adelante).



Para almacenar los cambi esta pantalla usando el link '	os realizados en la configuración de 'Almacenar configuración":	el equipo se accede a
	• ¢ Buscar	
Servidor Web p × 🖸		
PROSER DCE-2 V1.03		
Configuración actual Cambiar contraseña	ALMACENAR CONFIGURACIÓN	
	Ingrese la contraseña de Administración: Envia	ar
	PROSER	- www.proser.com.ar
Luego de ingresar la contr correcta se volverá a la pa cambios realizados.	aseña se hace clic en el botón envia Intalla de configuración actual, la c	ar. Si la contraseña es ual reflejará todos los

ATENCION: no presionar ENTER luego de ingresar la contraseña; caso contrario no se tomará correctamente.

Si la contraseña ingresada es incorrecta se verá la siguiente pantalla:

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	→ ♂│Buscar	
PROSER		
	CONTRASEÑA INGRESADA INCORRECTA, NO SE ALMACENARAN LOS DATOS	
	PROSER - www.proser.com.ar	



6.1 Cambio de contraseña actual

Para cambiar la contraseña actual del equipo se accede a la pantalla de cambio de contraseña mediante el link "Cambiar contraseña" (este link sólo aparece en la pantalla de almacenar configuración). En la misma se pide la contraseña actual, la nueva y la repetición de la contraseña nueva.

A continuación, se muestra la pantalla correspondiente:

		- ♂ Bus	icar	- م	⊔ × ☆☆ [®] ®
Server - Servidor Web p ×					
PROSER DCE-2 V1.03					
Configuración actual	MODIFICAR CONTRASEÑA				
	Ingrese contraseña Anterior:				
	Ingrese contraseña nueva:				
	Repita contraseña nueva:				
	C	ambiar			
			PROSER - www.proser.com.ar		

Si el cambio se realiza satisfactoriamente se volverá a la pantalla de configuración actual del equipo; caso contrario se indicará el error correspondiente, ya sea que la contraseña actual es incorrecta o la contraseña nueva es diferente a la repetición de la misma, como se indica en la siguiente pantalla:

DCE-2S - MANUAL DE USUARIO



✓ C Buscar	_ • م	- 6∂ ☆	× 戀 🙂
CONTRASEÑA INGRESADA INCORRECTA, LA REPETICION NO COINCIDE			
PROSER - <u>www.proser.com.ar</u>			



7.0 DIAGNOSTICO

Como se mencionó anteriormente, el DCE-2S PROSER cuenta con monitorización por TCP del tráfico existente en los puertos serie. Para poder visualizar el mismo se utiliza el Hyperterminal, se crea una nueva conexión de tipo TCP/IP con la IP del DCE-2S PROSER en el puerto 1000.

Para visualizar el tráfico del COM deseado se presiona el número correspondiente a dicho COM. Por ejemplo, para visualizar el COM2 se presiona el "2".

A continuación, se muestra un ejemplo de una pantalla de monitoreo:

998 - HyperTerminal	×
Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda	
	^
000000000000000000000000000000000000000	
Puerto 1:1X->01031b59001e1335	
Puerto 1:RX->0103780000000000000000000000000000000000	
000000000000000000000000000000000000000	
Puerto 1 · TX->01031b59001o1335	
Puer to 1:RK->010378000060000000000000000000000000000000	
000000000000000000000000000000000000000	
00000000000000000000000000000000000000	
<u> </u>	
Puerto 1:1X->0103103900101333	
000000000000000000000000000000000000000	
00000000000000000000000000000000000000	
-	
0:04:07 conectado ANSIW TCP/IP DESPLAZAR MAY NUM Capturar Imprimir	

Se observa que se indica el número de puerto y la dirección de la trama (RX o TX) en el puerto serie. En este caso se muestra una trama modbus RTU en HEX (hexadecimal). Para cambiar la visualización de HEX a ASCII se presiona la letra "a" y para cambiar la visualización de ASCII a HEX se presiona la letra "h".

A continuación, se muestra una pantalla con una trama modbus ASCII en ASCII:

DCE-2S - MANUAL DE USUARIO



)			ð	ii 🗅			nareni	Myuud																						
P	'uei 124[rto)02	2 26D	:RX 016	->: B02	010 89F	132E FFF	000A FFFF	000 FFF	DØØ	003 FFI	500 FE6)0D) 5	000	0B0	007	000	000	000	1001	000	000	000	000	000	000	100	000	000	Ø
P																														
			2 2 6 0 2								00: FFI																			0
			2 2 2 6 D 2								00: FFI																			0
P Ø P			2 2 2 6 0 2								00: FFI																			0
P Ø P			2 2 2 6 D 2								00: FFI																			0
Р Ø	uei luei 1241										00: FFI																			0



8.0 CONFIGURACION POR TERMINAL SERIE

El DCE-2S PROSER cuenta con la posibilidad de ser configurado por su puerto COM1. Este modo se utiliza cuando se desconoce la configuración del equipo, de manera de asignarle una dirección IP conocida, y con la misma poder ingresar luego vía web para realizar la configuración completa.

Para esto se debe seguir el siguiente procedimiento:

- **1.** Conectar el COM1 a la PC.
- 2. Abrir el hyperterminal u otro emulador de Terminal.
- 3. Crear una nueva conexión (9600, N, 8, 1, sin control de flujo).
- 4. Presionar sobre conectar (o llamar).
- **5.** Al encender el DCE-2S PROSER, se pondrán naranja los leds de Rx/Tx de ambos puertos durante aproximadamente 5 segundos.
- 6. Tipear "cfg" y presionar ENTER mientras estén encendidos los leds.

Si el DCE-2S PROSER entró en modo de configuración correctamente deberá visualizarse en la pantalla del hyperterminal lo siguiente:



Presionar "x" seguido de ENTER para ingresar al modo de configuración. Se visualizará la siguiente pantalla:

DCE-2S - MANUAL DE USUARIO





Al terminar de ingresar los datos y presionar ENTER aparecerá el siguiente mensaje:





Esta pantalla indica que la configuración se almacenó solo temporalmente. Para que el DCE-2S PROSER almacene definitivamente la configuración se tendrá que ingresar mediante un navegador a través de la dirección IP, volver a cambiar la configuración y luego almacenarla como se indica en el punto 6.0.

9.0 DIAGRAMAS DE APLICACIÓN

En los siguientes gráficos se muestran diagramas de distintas aplicaciones del DCE-2S PROSER. En el primero se da un ejemplo de una PC con un sistema Scada conectado a una red mediante un switch o hub.

En otro punto de la red (LAN, WAN u otra) está conectado el DCE-2S PROSER mediante el cual el host (PC) tiene acceso a una red RS485 con dos adquisidores de datos Modbus (ADM-442 PROSER).

En el segundo gráfico se muestra una aplicación más simple, en la que se conecta una RTU a una PC mediante una red LAN. En este caso la idea es poder programar la RTU mediante una comunicación ethernet usando un virtual COM que corre en la PC, haciendo totalmente transparente para la RTU y la aplicación de la RTU el hecho de estar conectados a través de la red ethernet.



Diagrama de aplicación 1.



PROSER



11.0 MEDIDAS Y DIMENSIONES

